

# การติดตั้ง



DD WOOD  
ไม้บัวดีวูด

## บิวจบสำเร็จรูป

ข้อควรระวัง : หลีกเลี่ยงวัสดุประเภทโซลันท์ เช่น กิบนอร์ กาวตะปูแบบแห้งเร็วบางชนิดสัมผัสผิวหน้าลายไม้เพราะอาจทำให้เสียหายได้



นำบิวจบสำเร็จรูปทาบไว้ที่ปลายบัว และวัดขนาดความยาวของช่องว่างกำแพงจากจากไม้บัวโพลีด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง



นำไปติดตามขนาดที่วัดและยึดด้วยกาวร้อน



ทากาวพลังตะปูเพื่อนำไปติดตั้ง



นำไปติดตั้งเข้ากับกำแพง